

Produktinformation

Betrifft: **Aquaphor QuickChange Leerkartusche, schraubbar, K1-P**
Verfahren, Inhalt: **Aufrüstung mit Steigrohr**
Dokumentnummer: 6
Erstellt von: H2on GmbH
Version vom: 27.03.13
Rückfragen: Kontaktdaten unter www.aquaphor-filter.de

Neben der Standardanwendung der aufschraubbaren QC-Kartusche, Typ K1-P, mit einem 20µm Sedimentfiltereinsatz, gibt es die Möglichkeit einer individuellen Befüllung:



Abbildung mit transparentem Gehäuse zur Veranschaulichung.

Aufbau:

In dem Filterdeckel (weiß) ist ein Steigrohr (schwarz) befestigt, das sicherstellt, dass das Wasser die gesamte Kartusche durchströmt. Am oberen Ende des Steigrohres ist ein kleines Entlüftungsloch angebracht. Um zu verhindern, dass Partikel des Befüllmaterials aus der Kartusche entweichen, befindet sich am unteren Ende des Steigrohres ein Siebaufsatz.

Hinweis:

Der Filtertyp K1-P eignet sich nicht für die Aufnahme im QuickChange Kopf TRIO.

Sicherheitshinweise bei Individualbefüllung:

Die Befüllung der Leerkartusche muss unter hygienischen Bedingungen erfolgen. Das Füllmaterial muss für den Trinkwasserbereich zugelassen sein und die Eignung bzgl. Durchflussgeschwindigkeit, Bettvolumen, Aufnahme bzw. Abgabe von Stoffen, mikrobiologische Stabilität etc. vom Anwender verifiziert sein. Empfehlenswert ist eine endständige Hygieneprotektion mit einer 0,1µm Membran, z.B. QuickChange Filter Typ K1-07B.