

Produktinformation

Betrifft: **Aquaphor QuickChange Kopf**
Verfahren, Inhalt: **Überbrückungsadapter (Bezeichnung: PLUG)**
Dokumentnummer: 7
Erstellt von: H2on GmbH
Version vom: 21.03.11
Rückfragen: Kontaktdaten unter www.aquaphor-filter.de



Verwendungszweck des PLUG:

Überbrückung eines QuickChange Filters in einem QC – Filterkopf (SOLO, DUO, TRIO, QUATTRO / OSMO oder NEW OSMO Morion)

Anwendungen:

> Testzwecke

> Desinfektion

Das Desinfektionsmittel wird durch den gesamten Filterkopf gespült, ohne das entsprechenden Filtermedium zu durchfließen.

> Spülungs- und Aktivierungsvorgänge

Feinporige oder gegen größere Partikel empfindliche Filtermedien (Mikro- und Ultrafiltration, Osmose- und andere Membranen) können leicht überbrückt werden, wenn vorausgeschaltete, neue Filter (wie Aktivkohleblöcke, Mineralisierungs- oder andere Granulate) freigespült bzw. konditioniert werden. Hier fällt initial immer eine größere Partikelfracht an, die mit dieser Methode nachfolgende, hochwertigere Filtermedien nicht zusätzlich belasten.

Hinweis:

Der PLUG ist nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen !