

Produktinformation

Betrifft: **AQUAPHOR QuickChange Filter**
Verfahren, Inhalt: **Bedienung: Filterwechsel**
Dokumentnummer: 1
Erstellt von: H2on GmbH
Version vom: 28.04.12
Rückfragen: Kontaktdaten unter www.aquaphor-filter.de



1. Ausbau einer Filterpatrone:

Verriegelungstaste drücken
Filter $\frac{1}{4}$ - Drehung nach links
Filter nach unten entnehmen.

2. Einsetzen einer Filterpatrone:

Wenn noch eine Filterverschlusskappe auf dem QuickChange Filter, diese nach oben abziehen
Filter um eine $\frac{1}{4}$ Drehung nach links versetzt **gerade** von unten einführen
Nach oben in den Filterkopf eindrücken
Filter $\frac{1}{4}$ - Drehung nach rechts drehen bis dieser **hörbar** einklickt.